






ENTRY

RELY





GB Always secure the shelf to the wall using the correct fasteners for the wall material.

SE Förankra alltid hyllan i väggen med rätt beslag för väggmaterialet.

DA Fastgør altid hylden til væggen med de rigtige beslag til væggmaterialet.

NO Fest alltid hyllen til veggen med riktige fester til veggmaterialet.

FI Kiinnitä hylly aina seinään käyttäen seinämateriaalille sopivia kiinnitystarvikkeita.

EE Kinnitage riul alati seina õigete kinnitustega vastavalt seinamaterjalile.

LV Vienmēr piestipriniet plauktu pie sienas, izmantojot pareizos stiprinājumus sienas materiālam.


LT Visada pritvirtinkite lentyną prie sienos naudodami tinkamus tvirtinimo elementus sienos medžiagai.

PL Zawsze przymocuj półkę do ściany, używając odpowiednich elementów mocujących do materiału ściany.


CZ Vždy upevněte polici ke stěně pomocí správných upevňovacích prvků pro daný typ stěny.

SK Vždy upevnite policu k stene pomocou správnych upevňovacích prvkov pre daný stenový materiál.


DE Befestigen Sie das Regal immer mit geeigneten Befestigungen am Wandmaterial.






1 **A**




2 A








1 **B**




2 B



3 A+B



- GB** Always use the plastic locking clips to secure the shelves.
SE Använd alltid plastlåsen för att säkra hyllplanen.
DA Brug altid plastlåseclippene for at sikre hyldepladerne.
NO Bruk alltid plastlåseklippene for å sikre hylleplatene.
FI Käytä aina muovisia lukituskiinnikkeitä hyllytason varmistamiseen.
EE Kasutage alati plastist lukustusklambreid riuliplaatide kinnitamiseks.
LV Vienmēr izmantojiet plastmasas drošības klipšus, lai nostiprinātu plauktus.
LT Visada naudokite plastikinius užrakinimo spaustukus lentynoms pritvirtinti.
PL Zawsze używaj plastikowych zatrzasków zabezpieczających, aby przymocować półki.
CZ Vždy používejte plastové zajišťovací svorky k upevnění polic.
SK Vždy používajte plastové poistné svorky na zaistenie polic.
DE Verwenden Sie immer die, um die Regalböden zu sichern.



EN

REPAIR

Carefully remove the broken part and install the new one in place using appropriate tools and fittings according to the assembly instructions. Contact Aj Products for spare parts.

RECYCLING

Separate wood-based panels from metal and sort according to local waste regulations.

SE

REPARATION

Ta bort den trasiga delen och montera den nya på plats med lämpliga verktyg och beslag enligt monteringsanvisningarna. Kontakta Aj Produkter för eventuella reservdelar.

ÅTERVINNING

Separera träbaserade skivor från metall och sortera enligt lokala föreskrifter.

